ACV-2100 Acendo Vibe™ 条形会议音箱

概述

ACV-2100 配有一个接口坞门，也可以作为一个铰接的壁挂支架，使得无需拆卸即可方便地进入接口坞。壁挂支架设有一个切口，便于电缆布线和扎带管理。




图 1 ACV-2100（正面/背面视图）

产品规格		
提供的型号	• ACV-2100GR，灰色 (FG4121-00GR) • ACV-2100BL，黑色 (FG4121-00BL)	
随附配件	• 15V ⎓ / 4A 电源 • 遥控器 • 6' USB 2.0 电缆	• 5mm 壁挂式垫片（4 个） • 锁定螺丝（2 颗）
尺寸（高宽厚）	• 3" x 23 1/2" x 3 15/16" (76 mm x 590 mm x 100 mm) • 加上可选壁挂式垫片后的厚度：4 1/8" (105 mm)	
重量	6.3 lbs (2.86 kg)	
电源要求	• 约 100-240V，最大 1.3A • 仅可使用随附的电源	
监管合规	FCC 47 CFR 第 15 部分，子部分 C/子部分 A（排放） EN 55024, EN 60950-1, IEC/EN/UL 60065:2014	
环境要求	• 温度（工作）：32°F 至 113°F（0°C 至 45°C） • 温度（存储）：-4°F 至 158°F（-20°C 至 70°C） • 湿度（工作）：5% 至 85% 相对湿度，非冷凝	
可选配件	• CBL-USB-FL2-16，USB 2.0 16ft 延长线 (FG10-2220-16) • CBL-USB-FL2-33，USB 2.0 33ft 延长线 (FG10-2220-33) • ACR-5100，会议协作系统 (FG4051-00)	

安装在书柜上

***注意：**为确保尽可能高的音质，底部面板上的橡胶垫脚必须保持在适合表面安装的位置。*

ACV-2100 可以放置在平坦的表面，如书柜、桌面或书桌。选择表面位置时，请确保不会干扰工作空间或其他固定设备的空间。根据需要接线 - 有关详情，请参阅*连接*一节。

壁挂式安装

为确保壁挂式安装呈现最美的视觉效果，请从底部面板上取下橡胶垫脚：小心地将每只垫脚从底面剥离。

卸下壁挂支架

1. 打开壁挂支架（其由内部磁铁保持关闭状态）。
2. 按住**释放按钮**将壁挂支架滑出（在按钮上方），以将支架上的销钉从设备上的铰链上脱开（图 2）。




图 2 ACV-2100 底部视图 - 打开壁挂支架

3. 将壁挂支架从铰链上卸下（图 3）：




图 3 ACV-2100 底部视图 - 卸下壁挂支架

安装壁挂支架并接上 ACV-2100

1. 使用壁挂支架作为模板来标记四颗安装螺丝（不赠送）的位置。使用适用于所用表面的安装螺丝和工具将支架固定到墙上。

   另外，如果不将它们隐藏在干式墙后面，则将 4 个壁挂式垫片放置在支架/门和墙壁之间以形成用于引导扁平电缆的 5mm 间隙（见图 6）。

2. 通过将支架/门上的销钉滑入主机后部的铰链（见图 3），将 ACV-2100 连接到支架上：
   a. 将 ACV-2100 的底部面板放在墙上，并将主机上的铰链与支架上的销钉对齐。
   b. 小心地将销钉滑入铰链，直到支架/门卡入到位。

      ***注意：**将门压入到位，使最后一个销钉压下释放按钮，使销钉滑入铰链中（见图 3）。*

   c. 将 ACV-2100 连接到支架/门上，然后旋转至其坐姿。请注意，此时门将关闭并通过内部磁铁保持关闭。

      ***注意：**确保电缆不会阻碍设备完全关闭。*




图 4 壁挂式安装 ACV-2100

3. 根据需要接线 - 打开壁挂支架以进入接口坞（见图 2）。
4. 将 ACV-2100 旋转到坐姿。壁挂支架用磁铁固定（见图 6）。

连接

所有电缆接口均位于接口坞（后面板）内。

- 对于表面安装，请将设备面朝下放置并打开接口坞门以管理电缆/接口。
- 对于壁挂式安装，只需向下旋转 ACV-2100 并远离墙壁即可进入接口坞。

接口坞的内侧面板上有两组接口。弹性电缆扎带标注了每个接口的用途（图 5）：




图 5 ACV-2100 接口坞

将每根电缆穿过支架/门中的电缆出入口并放置在电缆扎带下方。

ACV-2100 连接	
DC POWER（直流电）	将随附的 15V ⎓ 电源连接到该桶式接口。只能使用 ACV-2100 附带的电源。
OPTICAL AUDIO（光学音频）	使用此 TOSLINK 接口从音频源设备接收光学立体声输入。
AUX OUT（辅助输出）	使用这个 1/8" 小型立体声接口将 ACV-2100 的模拟立体声发送到辅助设备。
AUX IN（辅助输入）	使用这个 1/8" 小型立体声接口从模拟音频源设备接收模拟立体声。
USB	使用 USB 2.0 Type-B 端口将 PC/笔记本电脑作为源设备连接到 ACV-2100。使用标准 UAC 驱动程序，Acendo Vibe 可以与 PC/笔记本电脑即插即用。 此外，USB 连接还可用于通过 Acendo Vibe 配置工具配置 ACV-2100 以进行设置和固件更新。
RS-232	3 针自锁线接口提供与 Acendo Vibe 的串行通信。有关串行命令定义，请参阅 Acendo Vibe 指引手册。

将 ACV-2100 旋转到坐姿

连接所有电缆后，关闭支架以将 ACV-2100 返回至其坐姿。支架用内部磁铁固定（图 6）：




图 6 将 ACV-2100 旋转到其坐姿

安装锁定螺丝

ACV-2100 配有两颗（平头）锁定螺丝，可在 ACV-2100 安装并连接后添加。锁定螺丝用于防止支架意外打开。在支架/接口坞门关闭的情况下，将锁定螺丝安装在底部面板中（图 7）：




图 7 ACV-2100 底部视图 - 锁定螺丝位置

***注意：**切勿使用锁定螺丝将 ACV-2100 安装到墙上。*

侧面板键盘

所有的控件和 LED 都布置在 ACV-2100 的左侧面板上（图 8）：




图 8 ACV-2100 左侧面板键盘

音量和静音控制

ACV-2100 具有传奇的 JBL 声音，包括一个 10W/通道的立体声放大器，扬声器，麦克风以及带有 AEC 的 DSP 算法。

- 使用 ACV-2100 侧面板或遥控器上的**音量增大/减小**按钮可调节扬声器音量。
- 使用**静音扬声器**和**静音麦克风**按钮可启用/禁用扬声器和麦克风。请注意，这些按钮在 ACV-2100 上点亮（并在遥控器上闪烁）时表示声音功能已静音。

遥控器

ACV-2100 随附无线遥控器（图 9）：




图 9 ACENDO VIBE 遥控器

将遥控器与 Acendo Vibe 配对

1. 按住遥控器上的**源选择**按钮和**蓝牙配对**按钮 5 秒钟（见图 9）。遥控器上的所有 LED 此时应该开始闪烁或保持（每秒一次）。
2. 按住 ACV-2100 上的**源选择**按钮和**蓝牙配对**按钮（见图 8）。3-5 秒后，遥控器上的指示灯应该停止闪烁，表示遥控器已经配对。

***注意：**如果遥控器保持配对模式（所有 LED 灯闪烁）超过 60 秒，遥控器将进入休眠模式。按遥控器上的任何按钮将其唤醒并继续执行第 2 步。*

将 Acendo Vibe 与蓝牙源设备配对

1. 按下 ACV-2100 或遥控器上的**蓝牙配对**按钮以启动配对（见图 8）。ACV-2100 和遥控器上的蓝牙按钮此时都会闪烁。

   ***注意：**要退出配对模式而不配对设备，请再按一下蓝牙按钮 5 秒钟。*

2. 在源设备上，确认已启用蓝牙配对，并查找 "Acendo Vibe"（或自定义可发现名称）作为找到的设备。选择 Acendo Vibe 设备进行配对。

   此时 ACV-2100 侧面板上的蓝牙 LED 指示灯亮起，表示蓝牙设备已经配对。

   如果禁用自动切换，请使用 ACV-2100 上的源选择按钮选择蓝牙作为音频源（如有必要）。此时，蓝牙 LED 亮起，蓝牙音频发送至 ACV-2100 扬声器，麦克风音频发送至配对的蓝牙设备。

***注意：**ACV-2100 与设备配对后，它必须从设备的蓝牙配对列表中“删除”或“忘记”，然后才能重新配对。*

Acendo Vibe 配置工具

ACV-2100 支持使用 Acendo Vibe 配置工具软件进行配置（请访问 AMX 网站下载）。在大多数情况下，默认设置不需要调整。有关详细信息，请访问 www.amx.com 以查看或下载 Acendo Vibe 指引手册。

设置模式

为了使 Acendo Vibe 配置工具能够与 ACV-2100 进行通信，设备必须处于设置模式。要将 ACV-2100 置于设置模式，同时按 ACV-2100 上的**音频源选择**和**麦克风静音**键（见图 8）3 秒钟。所有 LED 闪烁表示设备处于设置模式。

***注意：**按住**音频源**选择和**麦克风静音**按钮 3 秒钟以退出设置模式。*

其他文档

有关通过 Acendo Vibe 配置工具配置 Acendo Vibe 以及文件传输，固件更新，编程和故障排除信息的说明，请访问 www.amx.com 以查看或下载 Acendo Vibe 指引手册。

如需观看本快速入门指南中介绍的许多安装步骤的在线视频，请询问 AMX University。

© 2018 Harman。保留所有权利。Metreau，AMX，AV IT FOR IT WORLD，哈曼及其各自徽标均为哈曼的注册商标。Oracle，Java 和任何其他公司或品牌名称是其各自公司的商标/注册商标。
对于错误或遗漏，AMX 概不承担任何责任。此外，AMX 还保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。
请访问 www.amx.com 以了解 AMX 保修和退货政策及下载相关文件。
3000 RESEARCH DRIVE, RICHARDSON, TX 75082 AMX.com | 800.222.0193 | 469.624.8000 | +1.469.624.7400 | 传真 469.624.7153
AMX (UK) LTD, AMX by HARMAN - Unit C, Auster Road, Clifton Moor, York, YO30 4GD United Kingdom • +44 1904-343-100 • www.amx.com/eu/
版本 A
最后修订日期：1/18/2018